


ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИС-20/1 с КЛЕЩАМИ 80 мм

Базовая комплектация

Измеритель сопротивление заземления ИС-20/1	1 шт.	
Клещи токоизмерительные КТИ-20/2 РАПМ.418114.006	1 шт.	
Руководство по эксплуатации РАПМ.411212.002 РЭ	1 шт.	
Блок питания БПН-А 12-0.5	1 шт.	
Струбицина РЛПА.301532.001	1 шт.	
Ручка РЛПА.715311.004	1 шт.	
Зажим типа «крокодил»	2 шт.	
Bluetooth-USB адаптер	1 шт.	
Сумка для переноски	1 шт.	
Батарейный отсек РАПМ.436244.007	1 шт.	
Кабель РЛПА.685551.002 – измерительный красный 1,5 м.	1 шт.	
Кабель РЛПА.685551.002-03 – измерительный синий 1,5 м.	1 шт.	
Кабель на катушке РАПМ.685442.003 – красный, длиной 40 м.	1 шт.	
Кабель на катушке РАПМ.685442.003-01 – синий, длиной 40 м.	1 шт.	

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИС-20/1

Дополнительная комплектация

Штырь заземления РЛПА.305177.004 - длина 1 м.	0/4	
Клещи токоизмерительные КТИ-20/1 РАПМ.418114.005	1 шт.	
Клещи передающие КП-20/1 РАПМ.418114.004	0/1	